IDRA*CLEAN* 2B

MODALITÀ APPLICATIVE

Pulizia caldaia a basamento:

- Assicurarsi che la caldaia non contenga altri additivi chimici, in caso contrario o nel dubbio, svuotare la caldaia e riempirla con acqua di rete
- Valutare il contenuto d'acqua della caldaia e delle tubazioni
- Procurarsi il giusto quantitativo di **IDRACLEAN 2 B** (dosaggi inferiori a quelli indicati non danno risultati apprezzabili, eventuali sovradosaggi non arrecano danni)
- Immettere l'**IDRACLEAN 2 B** nel corpo caldaia o in apposito contenitore collegato alla caldaia
- Chiudere le valvole di collegamento con l'impianto o, meglio ancora, scollegare le tubazioni di andata e ritorno dall'impianto per escludere la possibilità che il prodotto finisca nell'impianto
- Riempire bene la caldaia con acqua
- Mettere in funzione il circolatore della caldaia o la elettropompa esterna
- **Lasciar girare dalle 8 alle 24 ore**
- Risciacquare bene la caldaia con acqua di rete
- Nel caso di caldaie non ispezionabili, per avere la sicurezza di aver ottenuto la migliore pulizia, è consigliabile ripetere l'operazione