

# IDRACLEAN F900 A

## MODALITÀ APPLICATIVE

### Pulizia:

- Procurarsi il giusto quantitativo di **IDRACLEAN F900 A**
- Smontare il bruciatore dallo scambiatore primario
- Con tanica da 10 kg: Immettere l'**IDRACLEAN F900 A** nell'erogatore **IDRANET A** (attenzione, prodotto corrosivo)
- Con bottiglia da 1 kg: Collegare l'apposito spruzzatore (attenzione, prodotto corrosivo)
- Spruzzare abbondantemente il prodotto su tutta la superficie dello scambiatore
- Lasciar reagire il prodotto per 10 - 20 minuti
- Riempire l'**IDRAJET** con acqua di rete e risciacquare tutta la superficie
- Nelle caldaie in alluminio e in quelle in acciaio, dove utile o necessario, utilizzare anche il prodotto **IDRACLEAN F900 B**
- In caso non sia stato rimosso bene lo sporco, ripetere l'operazione con entrambi i prodotti
- Se rimangono ancora depositi far funzionare il bruciatore per alcune ore e verificare la situazione a scambiatore freddo
- Per una questione di sicurezza non utilizzare mai il prodotto **IDRACLEAN F900 A** con irroratori pressurizzabili
- Sciacquare l'interno dello spruzzatore con acqua per evitare che si formino incrostazioni saline che possono ostruire i passaggi e quindi rovinare gli spruzzatori

Il prodotto va applicato, con lo scambiatore freddo, bagnando bene lo sporco con il prodotto, lasciato reagire per qualche minuto (da 5 a 15) e poi risciacquato (ad ogni applicazione) abbondantemente. Eseguire l'operazione con i 2 prodotti (prima **IDRACLEAN F 900 A**, poi **IDRACLEAN F 900 B**). Quando con una sola applicazione non si riesce a rimuovere tutto lo sporco ripetere l'operazione. Se rimangono ancora depositi, far funzionare per alcune ore il bruciatore e poi riverificare la situazione a scambiatore freddo.

**IDRANET A e B** per l'applicazione dei prodotti **IDRACLEAN F900 A e B**.