

IDRACLEAN F900 B

MODALITÀ APPLICATIVE

Pulizia:

- Procurarsi il giusto quantitativo di **IDRACLEAN F900 B**
- Con tanica da 10 kg: Immettere l'**IDRACLEAN F900 B** nell'erogatore **IDRANET B** (attenzione, prodotto corrosivo)
- Con bottiglia da 1 kg: Collegare l'apposito spruzzatore (attenzione, prodotto corrosivo)
- Spruzzare abbondantemente il prodotto su tutta la superficie dello scambiatore
- Attenzione: non bagnare il materiale isolante con **IDRACLEAN F900 B**
- Lasciar reagire il prodotto per 5 - 15 minuti
- Riempire l'**IDRAJET** con acqua di rete e risciacquare tutta la superficie
- In caso non sia stato rimosso lo sporco, ripetere l'operazione sia con **IDRACLEAN F900 A** che con **IDRACLEAN F900 B** e risciacquare
- Se rimangono ancora depositi, far funzionare il bruciatore per alcune ore e poi verificare la situazione
- Per una questione di sicurezza non utilizzare mai il prodotto **IDRACLEAN F900 B** con irroratori pressurizzabili
- Sciacquare l'interno dello spruzzatore con acqua per evitare che si formino incrostazioni saline che possono ostruire i passaggi e quindi rovinare gli spruzzatori

Il prodotto va applicato, **con lo scambiatore freddo**, bagnando bene lo sporco con il prodotto, lasciato reagire per qualche minuto (da 5 a 15) e poi risciacquato (ad ogni applicazione) abbondantemente. Eseguire l'operazione con i 2 prodotti (prima **IDRACLEAN F 900 A**, poi **IDRACLEAN F 900 B**). Quando con una sola applicazione non si riesce a rimuovere tutto lo sporco ripetere l'operazione. Se rimangono ancora depositi, far funzionare per alcune ore il bruciatore e poi riverificare la situazione a scambiatore freddo.

IDRANET A e B per l'applicazione dei prodotti **IDRACLEAN F900 A e B**.