

IDRACLEAN HC

MODALITÀ APPLICATIVE:

- procurarsi un serbatoio e una pompa in materiale plastico idoneo all'uso
- collegare la pompa creando le condizioni per effettuare un ricircolo con le apparecchiature da disincrostare (scambiatore a piastra; bollitore ; scambiatore a fascio tubiero ecc.), prevedendo, ove non presenti, dei rubinetti di intercettazione in mandata e nel ritorno
- riempire il serbatoio, le tubazioni e l'apparecchiatura con acqua
- alimentare elettricamente la pompa di circolazione
- mettere in funzione la pompa di circolazione e regolare il livello di acqua nel serbatoio al livello minimo necessario ad avere una corretta circolazione
- immettere nel serbatoio dal 10 al 20 % di **IDRACLEAN HC** rispetto alla quantità di acqua presente nel circuito
- attendere la riduzione dell'effervescenza (da 10 a 20 minuti) per aggiungere ancora dal 5 al 10 % di **IDRACLEAN HC**
- continuare con la stessa modalità fino a quando aggiungendo **IDRACLEAN HC** non aumenta l'effetto effervescenza, dopo 15 – 20 minuti dall'ultima immissione di **IDRACLEAN HC** l'operazione può essere considerata conclusa

NON PROLUNGARE MAI UNA OPERAZIONE DI DISINCROSTAZIONE CON IDRACLEAN HC OLTRE LE 4 ORE.

- Finita la pulizia, risciacquare il circuito con acqua pulita
- riempire il circuito con acqua di rete e mettere in funzione la pompa per avere una corretta circolazione
- immettere nel serbatoio dal 10 al 20 % di IDRACLEAN BASIC P rispetto all'acqua in circolo
- lasciare in circolo per almeno 30 minuti
- scaricare la soluzione e risciacquare il circuito con acqua potabile, fino ad avere acqua pulita, prima di rimettere in funzione l'impianto